



## Suggestions pour une pose correcte et nettoyage du grès émaille poli et naturel

**Pose en travail :** à la réception du matériel et avant la pose, c'est important vérifier la nuance, le calibre et le choix du matériel, depuis qu'on n'accepte pas des contestations sur le matériel déjà posés, dont le défaut était visible avant la pose. On recommande la pose avec l'utilisation de la colle parce qu'elle offre grandes garanties de stabilité, surtout sur les grands formats (plus grand de 45 X 45).

On conseille aussi que dans le moment de la pose, le couchis doit être stable, séché et prêtre pour la pose des carreaux, pas gelé et pas excessivement chaud et il faut suivre les directives des producteurs des matériel de couchis et utiliser des spécifique adhésif.



Pendant la pose il est nécessaire pas marquer le matériel sur la surface d'usage avec des crayons (graphite) ou crayons indélébiles, particulièrement pas indiqué pour produits polis C'est très important de faire toujours une épreuve préventive avant l'usage des produits du nettoyage sur grès émaillé ou poli.

**Joint et stucage :** La largeur du joint peut varier selon les dimensions des carreaux et la destination d'usage du sol. On ne recommande pas la pose uni mais une pose avec une joint au moins de 2-3 mm. Dans les grands environnements, il est absolument nécessaire de placer régulièrement des joints de dilatation; Petite chambre, il suffit de laisser un léger écart entre les murs carrelés. Il sera alors la plinthe pour couvrir le détachement donnant un aspect fini.

Pour l'usage des stucs époxydes, résines ou semblable, on conseille une vraie épreuve préventive de nettoyage. Pour une valeur esthétique, nous conseillons l'usage des stucs presque égal a la nuance des carreaux posés afin de réduire le contraste (es. plâtre noir carreau blanc) surtout pour produits poli ou émaillé. Immédiatement après le stucage du sol et/ou revêtement, il est très important éliminer aucune reste de stuc en excès, pour éviter le former de l'accumulation.



**Nettoyage « après pose » :** On conseille d'effectuer un lavage préliminaire sur un échantillon de surface de quelques mètres carrés ; en cas de succès, on étendra le nettoyage sur toute la surface. Le nettoyage «après pose » est obligatoire à la fin des travaux de chantier. L'insuffisante ou le tardif enlèvement des stucs utilisés pour les joints, peut laisser des traces difficiles à éliminer et créer un film de béton sur la surface qui peut absorber tous les types de sale, donnant ainsi l'impression que le matériel peut se salir. Pour enlever le ciment en stuc, nous vous conseillons l'usage des spécifiques agents de nettoyage et de suivre attentivement les procédures d'usage écrites par le fournisseur sur les cartons. Ne jamais utiliser des acides purs ou nettoyeurs acides trop agressif.



**Nettoyage quotidien :** Après avoir effectué le nettoyage quotidien "après pose « (voir section précédente), on recommande pour le nettoyage de tous les jours de détergents dégraissage dilués dans l'eau chaude, toujours suivant les règles sur l'emballage. Il est conseillé de porter une attention particulière au rinçage et au séchage des carreaux, qui vous permet d'enlever la saleté et d'éviter accumulation (stratification) de calcaire de détergent et saleté. Ne jamais utiliser des acides purs ou nettoyeurs acides trop agressif.

On vous **déconseille** fortement l'utilisation de la cire, savon à l'huile et des différents traitements (hydro-olé répulsif) sur le produit en grès émaillé poli.

**Extraordinaire nettoyage :** Dans le cas de taches particulières et / ou particulièrement tenaces, nous recommandons l'utilisation de détergents spécifiques et après avoir effectué un test sur une petite portion. Il ne faut pas oublier que l'élimination de tout type de tache est **plus facile si elles sont enlevés encore humides**. Ne jamais utiliser des acides purs ou nettoyeurs acides trop agressif.



Il faut noter que l'acide fluorhydrique (HF) et ses dérivés peuvent causer des dommages irréparables pour le **grès émaillé**.

**CERAMICHE BRENNERO S.p.A.**

Strada Pavese, 9

46023 BONDENO di GONZAGA (MN) ITALY

TEL +39-0376-526211 FAX ITALIA 0376-526231 FAX ESTERO +39-0376-54454

[www.brennero.com](http://www.brennero.com) [info@brennero.com](mailto:info@brennero.com) **Made in ITALY**

C.F. – P. IVA 00301990206 Cod CEE IT 00301990206 - Nomenclatura doganale 690890

R.E.A. n. 126670 C.C.I.A.A. MANTOVA Reg. Imp. di MANTOVA n. 00301990206 CODICE Mecc. MN001502

Cap. Soc. i.v. €. 364.000,00

1 / 1